

*Die Produkte werden einschließlich Montagematerial geliefert.  
Eule, Katze, Elch und Hahn in ziegelrot und schwarz. Auf Wunsch  
kann man mit "Benderit"-Farbe beliebig umstreichen.*

## MONTAGEANLEITUNG

Die Montage ist mit den mitgelieferten Befestigungsmaterialien durchzuführen. Die Fußform entspricht den Firststeinen für Dachsteine. Eine Montage auf anderen Firststeinen oder -ziegeln ist möglich. In windanfälligen Gebieten ist die Firstlatte seitlich zu stabilisieren.

### PAKETINHALT

verz.Befestigungsschiene (A), Edelstahlmaschinenschraube mit Federring (E),  
Edelstahlspenglerschrauben (H+G) mit Dichtungsscheiben (I+J), Montagekleber (D).

### MONTAGEANLEITUNG

1. Befestigungsschiene (A) mittig auf die Unterseite des Firststeins ausrichten. Die Schiene gegen die schmalere Seite des Firststeins schieben.
2. Die gestanzten Löcher der Befestigungsschiene als Schablone für die notwendigen Bohrungen benutzen und auf dem Firststein anzeichnen.
3. Die äußeren Bohrungen (B) mit einem 6,5 mm Steinbohrer, die mittlere Bohrung (C) mit einem 12 mm Steinbohrer ausführen. Dabei die Bohrmaschine nicht auf Schlagbohren einstellen und eine Holzunterlage benutzen (Ausplatzgefahr der Bohrung).
4. Bevor die Figur mit dem Firststein verschraubt wird, muss die Kontaktfläche zwischen Firststein und Figur, und besonders um die Edelstahlmaschinenschraube, mit wetterfestem Montagekleber (D) abgedichtet werden. Die damit zu verschließende Randfuge muß absolut wasserundurchlässig abgedichtet werden.
5. Die Befestigungsschiene (A) wie zuvor ansetzen und die Schraube (E) von unten durch die Befestigungsschiene in das Gewinde der Figur eindrehen und mit "Gefühl" festziehen. Darauf achten, dass der mitgelieferten Federring zwischen Schraubenkopf und Firststein eingelegt ist.
6. Die Firstlattenhalterung ist vor und hinter der geplanten Position der Figur zu überprüfen. Es empfiehlt sich, die Figur ab dem 2. oder 3. Firststein zu montieren.
7. Verlegung der ersten Firststeine wie gewohnt. Einbau des Firststeins mit Figur wie bei einem normalen Firststein. Verschraubung an der Firstlatte mit der Schraube 6,0x90 mm (G) - in Verbindung mit der nächsten Firstklammer - für die hintere Bohrung und mit der Schraube 6,0x90 mm (H) für vordere Bohrung (B), dabei jeweils die Dichtungsscheiben (J+I) verwenden.



Hahn

35 cm



Katze

38 cm



Elch

35 cm



Eule

37 cm



Schlafwandler

48 cm

